

<https://www.filtres-spa.com/>

Remplacement de votre clavier de commande

Ce document montre un clavier de commande utilisé sur la plupart des spas Dimension One à partir de 1998 à 2006. La procédure est la même pour la plupart des claviers même si votre forme est différente. Si vous avez un clavier de commande M-Drive (8000-D19), veuillez utiliser le document correspondant car certaines étapes sont différentes.

Étape 1 :

Coupez l'alimentation au GFCI avant de commencer cette procédure.

Étape 2 :

Faites glisser une spatule en plastique autour du périmètre du clavier pour briser le joint de montage en silicone.



Étape 3 :

Si le clavier ne se soulève pas facilement après avoir utilisé la spatule, essayez de lever à plusieurs endroits avec un tournevis à tête plate. Placer une serviette entre la coque et le tournevis aidera à prévenir les bosses et rayures.



Étape 4 :

Soulevez le clavier de sa zone d'installation.



Étape 5 :

Avec l'alimentation coupée au GFCI, localisez et débranchez le connecteur de contrôle supérieur de la carte de circuit imprimé. L'emplacement du connecteur peut varier d'un spa à l'autre.

Étape 6 :

Branchez le nouveau clavier et allumez-le soigneusement. Le spa devrait commencer son cycle de démarrage. Si oui, éteignez à nouveau l'alimentation et débranchez la nouvelle unité.



<https://www.filtres-spa.com/>

Étape 7 :

Faites passer le câble de la commande supérieure actuellement installée vers le haut à travers le spa et retirez l'ancien panneau.



Étape 8 :

A l'aide de votre spatule, retirez l'ancien silicone autour du bac accueillant le clavier. Cette zone d'installation doit être propre pour le nouveau clavier afin de sceller et empêcher les gouttes dans les parties inférieures.



Étape 9 :

Faites passer le nouveau connecteur par le trou d'installation. (Certains systèmes ont un capuchon protecteur sur le connecteur. Remettez-le maintenant afin que le connecteur ne soit pas endommagé lors de son passage).



Étape 10 :

Si le connecteur ne glisse pas facilement dans le trou, faites passer un cintre plié par le bas...



Étape 11 :

Et accrochez le connecteur par le haut, en le tirant lentement à travers.



<https://www.filtres-spa.com/>

Étape 12 :

Retirez la doublure en papier à l'arrière de votre nouveau clavier.



Étape 13 :

Appliquer un gros cordon de silicone d'environ 1cm de diamètre autour du nouveau panneau.



Étape 14 :

Appuyez sur le nouveau clavier en place et reconnectez le câble à la carte électronique.



Étape 15 :

Appuyez fermement sur le panneau en place pour créer un nouveau joint. Essuyer tout excès de silicone à l'aide d'un chiffon propre.



Étape 16 :

Allumez le GFCI et assurez-vous qu'au démarrage le cycle recommence.



Étape 17 :

Placez un petit morceau de bois de 20 cm environ entre le couvercle du spa et la coque près du clavier nouvellement installé. Laissez-le là pendant environ 24 heures. Cela permettra au joint en silicone de durcir plus rapidement sans perdre trop de chaleur dans votre spa.