

- 1- **Mettre en marche l'appareil** en appuyant sur la touche On/Off
- 2- **Remplir totalement la chambre à échantillon** en immergeant l'appareil sous la surface de l'eau
- 3- **Fermer la chambre à échantillon** avec le couvercle
- 4- **Appuyer sur la touche Zéro/Test**. L'inscription « 0.0.0 » clignote pendant environ 8 secondes
- 5- **Sélectionner l'analyse** que vous souhaitez effectuer avec la touche Mode :
 - CL : chlore libre ou total
 - pH : valeur de pH
 - TA : alcalinité
 - CyA : stabilisant
- 6- Enlever le couvercle bleu et **ajouter la pastille correspondante** (sans la toucher avec les doigts) :
 - Pour le chlore libre : DPD1
 - Pour le chlore total : DPD1 + DPD3
 - Pour le pH : Phenol red photometer
 - Pour le stabilisant : CyA-Test
 - Pour l'alcalinité : Alka-m-photometer
- 7- **Écraser la pastille** à l'aide du bâtonnet à mélanger et la dissoudre totalement
- 8- Refermer le couvercle et **bouger l'appareil avec un léger mouvement pendant environ 15 secondes** (ne pas secouer)
- 9- Poser l'appareil et **attendre que le test s'effectue** :
 - Attendre 15 secondes pour le chlore libre, le pH et le stabilisant
 - Attendre 2 minutes pour l'alcalinité et le chlore total
- 10- **Appuyer sur la touche Zéro/Test**. Le symbole «--» clignote pendant environ 6 secondes. Le résultat s'affiche à l'écran :
 - LOW : valeur en-deçà de la plage de mesure
 - HIGH : valeur au-dessus de la plage de mesure